

Fäkalien-freie Abwässer werden von unterhalb der RSE über die RSE gepumpt und fließen von dort aus im freien Gefälle aus dem Haus heraus.

Es dürfen nur Abwässer mit einer Hebeanlage gefördert werden, die unterhalb der RSE anfallen.

Hebeanlage für Grauwasser (fäkalienfrei)

Falls Abscheideranlagen vorhanden sind (Fett-, Öl-Abscheider o.ä.), ist die Hebeanlage hinter der Abscheideranlage (in Fließrichtung) zu installieren.

Wasser welches von außerhalb des Hauses kommt (unterhalb der RST) .

Grundsätzlich ist alles Niederschlagswasser vom Haus weg zu leiten. Nichts ins Haus hinein holen!

Ausnahme: Kleine Fläche ZB. Kellerabgang von außen.

Entweder eine Hebeanlage

Dimensionierung: **℞5,100**

Oder eine Rückstau-Sperre (Rückstau-Verschluss.

Dann wird eine Barriere nötig: Die Türschwelle so hoch bauen, dass das Wasser nicht hinein kommt.

Dimensionierung: **℞5,100**

Auslegung nach **℞5,100** (Fünfminuten Regenereignis, einmal in Hundert Jahren), ZB. für Hamburg: 15,5 mm