

Wartung einer Hebeanlage für fäkalienhaltige Abwasser

<u>Arbeitsschritte</u>	<u>Werkzeug</u>	<u>Material</u>
Die Wartung hat nach den Vorgaben des Herstellers zu erfolgen!		
Im allgemeinen umfasst die Wartung folgende Schritte:		
1 Alle Verbindungsstellen auf Dichtheit überprüfen, evtl. Dichtungen erneuern	Maulschlüssel, Putzlappen, Pinsel, Wasserschlauch,	Evtl. Dichtungen
2 Schieber betätigen, sie müssen sich leicht bewegen lassen! Evtl. Reinigen und Fetten	dto	Evtl. Fett
3 Den Rückflussverhinderer reinigen und den Sitz und die Klappe prüfen.	dto	
4 Die Pumpe reinigen und die Anschlüsse der Leitungen überprüfen	dto	
5 Den Behälter reinigen	dto	
6 Die elektrischen Anschlüsse überprüfen (festen Sitz und unbeschädigt)		
7 Die Anlage wieder in Betrieb nehmen (voll laufen lassen und den Behälter leer pumpen lassen)	Wasserschlauch, Lappen	
8 Den Arbeitsplatz reinigen		
9 Dem Kunden die durchgeführten Arbeiten erläutern		
10 Protokoll anfertigen, vom Kunden unterschreiben lassen		