

Ein RV muss einmal im Jahr auf Funktionsfähigkeit geprüft werden!		
<u>Arbeitsschritte</u>	<u>Werkzeug</u>	<u>Material</u>
1) Ausgangssituation: Sie kommen an die Anlage und alle Absperrarmaturen sind geöffnet.		
2) Die in Fließrichtung vor dem RV befindliche Absperrarmatur schließen		
3) Die Prüföffnung am RV öffnen	Zange, Schraubenschlüssel	
4) Das jetzt auslaufende Wasser darf nur ganz wenig sein! Nur soviel, wie sich zwischen der Armatur (die Sie geschlossen) haben und dem RV im Rohr befindet. Es darf auf keinen Fall immer weiter laufen.		
5) Ist der RV in Ordnung, wird die Prüföffnung wieder geschlossen.	Zange, Schraubenschlüssel	