

- 1** Das Abwasser soll langsam und gemächlich fließen (Ozeandampfer) um die nötige Schwimmtiefe für alles zu garantieren
- 2** Die Luft muss in den Rohren überall hinkommen können (zum Schutz des Sperrwassers im Sifon)
- 3** Bei den Ablaufstellen, an denen das Wasser auch mal wieder herauskommen kann, muss man etwas dagegen unternehmen: Räume mit untergeordneter Nutzung: Klappen, sonst Hebeanlagen (Weitere Unterscheidung: Grau- oder Schwarzwasser)
- 4** Gefährliche und störende Stoffe muss man daran hindern ins Abwassersystem zu kommen