

<u>Arbeitsschritte:</u>	<u>Werkzeug</u>	<u>Material</u>
<u>Variante 1:</u>		
1) Alle Ventile voll aufdrehen (oder die Thermostatköpfe abnehmen).		
2) Eine längere Zeit heizen (2 bis 3 Stunden), ohne Fremdwärme!		
3) die Raumtemperaturen prüfen.	Thermometer	
4) Haben die Räume die gewünschte Temperatur, ist alles in Ordnung.		
<u>Variante 2:</u>		
1) Die Wärmezufuhr wird abgeschaltet und die Anlage kühlt mit laufender Pumpe ab, dabei müssen alle HK-Ventile voll aufgedreht sein		
2) Wenn das Anlagenwasser abgekühlt ist, wird die Pumpe abgeschaltet und der Wärmeerzeuger hochgeheizt.		
3) Nach dem Erreichen der maximalen Temperatur wird die Pumpe wieder eingeschaltet		
4) Wenn einzelne Heizkörper zu schnell warm werden, dann bekommen sie zu viel Wasser (Wärme).		
5) Heizkörperanschlüsse, die nur langsam warm werden, sind unterversorgt.		