

Arbeitsplan: Funktionsprüfung eines Rückflussverhinders (jährlich)

<u>Arbeitsschritte</u>	<u>Werkzeug</u>	<u>Material</u>
Nur die Absperrarmatur (in Fließrichtung) <u>vor</u> dem RV schließen		
Prüföffnung öffnen		
Es darf nur wenig (Restwasser) aus der Prüföffnung kommen		
Es läuft wenig Wasser aus: RV ist in Ordnung Es läuft ständig mehr Wasser aus: Der RV ist defekt!		
Prüföffnung schließen		
Absperrarmatur öffnen		
Arbeitsplatz sauber hinterlassen		