

Arbeitsplan: Spülen eines rückspülbaren TW-Filters (alle 2 Monate)

<u>Arbeitsschritte</u>	<u>Werkzeug</u>	<u>Material</u>
Sich vergewissern, ob das Spülwasser sicher aufgefangen wird oder ablaufen kann		
Falls kein Auffangtrichter (Kanalanschluss) vorhanden ist, einen Eimer unter den Filter stellen		Evtl. Eimer
Den Spülhebel betätigen, das Wasser ca 1 Minuten ablaufen lassen (nach Herstellerunterlagen)		
Den Spülvorgang beenden, evtl. den Eimer entleeren		
Den Arbeitsplatz sauber verlassen!		