

**Arbeitsplan:**

**Spülen einer TW-Installation**

**Name:**

**Klasse:**

<u>Arbeitsschritte</u>	<u>Werkzeug</u>	<u>Material</u>
1) TWW-Speicher überbrücken (Einschwemmen von Schmutzpartikeln soll verhindert werden)	Zangen und Schraubendreher	Schläuche, Schlauschellen
2) Dosiergeräte, Enthärtungsanlagen von der Anlage trennen		
3) Alle Entnahmestellen mit Absperrarmaturen und Schläuchen ausrüsten, die Schläuche leiten das Spülwasser in einen Abfluss, die Schläuche gegen „Wedeln“ sichern,		
4) Die Anlage befüllen und entlüften		
5) Mit einem Luft-Wassergemisch, oder nur mit Wasser spülen	Kompressor	
6) Spül-Reihenfolgen und –Dauer beachten		
7) Spül-Anschlüsse entfernen, Speicher wieder einbinden	Zangen und Schraubendreher	