

Arbeitsplan:**Wartung eines Membran-Ausdehnungs-Gefäßes (Trinkwasser-Erwärmung)**

<u>Arbeitsschritte</u>	<u>Werkzeug</u>	<u>Material</u>
1) Manometer an das (Autoreifen-Ventil) anschließen	Vierkantschlüssel	
		Stickstoff N ₂
5) Der Druck sollte dann ungefähr: $p_{Vordruck} = p_{Anlagendruck}$ betragen.		
6) Die Wartung ist beendet.		